

USTAWIANIE CZASU W URZĄDZENIU ALCO-SENSOR IV

INSTRUKCJA SKRÓCONA

Zdejmij klapkę osłaniającą baterię,
pod którą znajduje się otwór z
przyciskiem **F3**



Przyciśnij i przytrzymaj przycisk
TEST MANUALNY, jednocześnie
włóż **USTNIK**



Na wyświetlaczu pojawi się **g - XX** (g - oznacza godzinę)

Użyj przycisków **ODCZYT TESTU** i **TEST MANUALNY** aby ustawić godzinę

Jeśli wartość godziny jest poprawna
przyciśnij przycisk **F3** najlepiej
przy użyciu klucza funkcyjnego



Na wyświetlaczu pojawi się **m - XX** (m – oznacza minuty)

Użyj przycisków **ODCZYT TESTU** i **TEST MANUALNY** aby ustawić minuty

Jeśli wartość minut jest poprawna przyciśnij przycisk **F3**
Urządzenie wyświetli ustawiony czas, wyłącz Alco-Sensor

Jeżeli po ponownym uruchomieniu urządzenia pojawi się komunikat
HDR należy ponownie delikatnie wcisnąć przycisk **F3** i
wyłączyć urządzenie

TransCom 
INTERNATIONAL

Szczegółowy opis zmiany czasu znajdu-
Państwo również w Instrukcji Obsługi Alco-
Sensor IV . W razie pytań prosimy o kontakt z
Biurem Obsługi Klienta Tel. **774390400** lub e-mail **bok@transcom.com.pl**

www.transcom.com.pl